

Proiector LED RGB fulgi de zapada, 4W, metalic, pentru exterior  
- GD04L -

Instructiuni:

1. Montati proiectorul laser folosind accesoriile incluse.
2. Amplasati proiectorul laser pe un suport suspendat sau folositi tarusul pentru al amplasa in pamant.
3. Inainte de al pune in functiune, lasati proiectorul 15 minute pentru a se acomoda cu temperatura.
4. Alimentati proiectorul la reseau electrica. Intervalul de tensiune este 110-240V 50-60Hz , odata ce acest interval este depasit – perioada de viata a dispozitivului scade.
5. La 6 ore de functionare, lasati proiectorul 30 de minute sa se raceasca.
6. Temperatura de functionare -26 si 32 grade Celsius.
7. Daca este utilizat in exterior este recomandat sa fie ferit de contactul direct cu apa, ninsoarea, si umiditate.