

Proiector laser stelute verzi miscatoare, exterior IP44, 220V
- LPS302G -

Montati proiectorul laser folosind accesoriile incluse in pachet. Amplasati apoi proiectorul laser in locul dorit folosind tarusul care se infinge in pamant pentru o fixare sigura.

Inainte de a pune in functiune proiectorul este recomandat sa il lasati oprit aproximativ 15 minute pentru a se acomoda cu temperatura ambianta.

Conectati proiectorul la reseaua electrica folosind alimentatorul inclus in pachet. La conectare respectati polaritatea indicata pe elementele de conexiune. Intervalul optim de tensiune este 100-240V 50-60Hz, daca acesta este depasit poate scurta perioada de viata a dispozitivului.

Pentru a functiona in conditii optime este necesar ca dupa 6 ore de functionare continua sa lasati proiectorul sa se raceasca. In acest sens dispune de un mod presetat de proiectie astfel incat functioneaza timp de 6 ore dupa care se opreste si porneste automat dupa 18 ore.

Temperatura de functionare este cuprinsa intre -30 si +40 grade Celsius. Este posibil ca pentru temperaturi situate sub 5 grade Celsius proiectorul sa necesite un timp de adaptare de maxim 10 minute, abia apoi pornind si proiectia verde a acestuia.

Avand clasa de protectie IP65 este recomandat ca proiectorul sa fie ferit de intemperii in special de contactul direct cu apa sau ninsoarea iar alimentatorul trebuie protejat complet avand factor de protectie IP44.

Atentie! Evitati contactul vizual direct cu unda laser.