

**Proiector LED RGB fulgi de zapada, 4W, pentru exterior
GD04L**

1. Montati proiectorul LED folosind accesoriile incluse in pachet.
2. Amplasati proiectorul in locul dorit folosind tarusul inclus pentru fixarea in pamant.
3. Inainte de a pune dispozitivul in functiune, lasati proiectorul oprit aproximativ 15 minute pentru a se acomoda cu temperatura.
4. Conectati proiectorul la reseaua electrica pentru alimentare. Intervalul de tensiune recomandat este 100-240V / 50-60Hz , odata ce acest interval este depasit, perioada de viata a dispozitivului scade.
5. Dupa o functionare continua de aproximativ 6 ore este indicat sa lasati proiectorul aproximativ 30 de minute sa se raceasca. Temperatura optima de functionare este de -25 / +32 grade Celsius.
6. Daca proiectorul este utilizat in exteriorul locuintei trebuie sa fie ferit de contactul direct cu apa sau zapada.