

Instructiuni Ceas digital, ecran LCD, alarma, termometru, alimentare baterii
IS00006484

Functii:

- Al. On/ Al. Off: Alarma pornita/Alarma oprita;
- 12/24: Selectare format ora;
- Year: Selectare an;
- Min/Date: Selectare minute si data;
- Grade Celsius/Grade Fahrenheit: Selectarea gradelor dorite;
- Hour: Selectarea orei;
- Month: Selectare luna;
- Look/Al. Set/ Date Set/Time Set: Selectarea functiei pe care doriti sa o modificati.

Incarcarea bateriei si pornirea alarmei:

- Deschideti capacul bateriei. Introduceti 3 baterii tip AAA. Nu amestecati bateriile vechi cu cele noi.

Setare ora:

- Apasati butonul pentru selectarea orei pentru a seta ora dorita.
- Apasati butonul "Hour" pentru a seta ora dorita fiind atent daca ceasul este setat pe intervalul orar PM sau AM.
- Pentru setarea minutelor apasati butonul "Min/Date".
- Setati butonul de selectare a functiei in pozitia blocata.

Setare alarma:

- Apasati butonul pentru selectarea alarmei pentru setarea acesteia.
- Apasati butonul "Hour" pentru a seta ora dorita fiind atent daca ceasul este setat pe intervalul orar PM sau AM.
- Pentru setarea minutelor apasati butonul "Min/Date".
- Setati butonul de selectare a functiei in pozitia blocata.

Setare data:

- Apasati butonul pentru selectarea datei pentru a seta data dorita.
- Apasati butonul "Month" pentru a selecta luna dorita.
- Apasati butonul "Date" pentru a selecta ziua dorita.
- Pentru setarea anului apasati butonul "Year".
- Setati butonul pentru selectarea functiei in pozitia blocata.

Setari afisare 12/24 ore:

- Apasati butonul pentru selectarea orei.
- Apasati butonul "12/24" pentru a selecta afisarea orei in format 12/24 ore.
- Cand este setat la 24 ore, in coltul din stanga sus va aparea un mic marcaj "24".
- Setati butonul de selectare a functiei in pozitia blocata.

Functia de reglare a luminii:

- Apasati butonul de selectare a senzorului pentru lumina in pozitia deschis iar ceasul se va baza automat pe lumina mediului extern pentru a regla intensitatea luminii.
- Nivelul luminii ceasului se va inchide si deschide in functie de mediul extern. Pentru oprirea acestei functii apasati butonul pentru senzorul de lumina in pozitia inchis.