

**Statie meteo cu emitator extern, ecran LCD, functie alarma, raza actiune 30 m  
KH-WL004**

**Mod de instalare:**

1. Introduceti bateriile in spatiul destinat acestora situat in partea din spate a dispozitivului.
2. Dupa ce ati introdus bateriile, ecranul statiei meteo se va aprinde.
3. Temperatura si umiditatea vor fi detectate automat.

**Setare ora si data:**

1. Pentru a seta ora si data tineti apasat butonul "MODE" timp de 3 secunde pana cand statia va emite un semnal sonor.
2. Prima data setati anul cu ajutorul butoanelor "UP/DOWN". Apasati butonul "MODE" pentru a confirma setarea.
3. Ordinea setarilor este: an-luna-data-limba-ora-minute-iesire.
4. Dupa ce ati setat data, saptamana va fi setata automat.
5. Pentru a seta formatul orar 12/24 h apasati butonul "UP". Tineti butonul apasat timp de 3 secunde pentru a schimba anul, ziua si saptamana.
6. Daca nu efectuati nici o operatiune timp de 9 secunde, veti intra in modul de afisaj principal.

**Setare alarma:**

1. Tineti apasat timp de 3 secunde butonul "ALARM" pana cand statia va emite un semnal sonor.
2. Apasati butonul "UP/DOWN" pentru a seta alarma.
3. Apasati butonul "ALARM" pentru a confirma setarile. Cand alarma este activata, pe ecran va fi afisat un simbol in forma de clopotel. Cand alarma este dezactivata, clopotelul nu va fi afisat pe ecran.

**Setare amanare alarma:**

Cand alarma este activata, apasati butonul "SNZ" pentru a activa functia de amanare a alarmei.

**Alerta temperatura si umiditate:**

1. Apasati butonul "ALERT" pentru a porni/opri alerta de temperatura/umiditate interioara.
2. Tineti apasat timp de 3 secunde butonul "ALERT" iar temperatura interioara va lumina intermitent.
3. Apasati butonul "UP" sau butonul "DOWN" pentru a seta temperatura maxima interioara. Dupa ce ati setat temperatura apasati butonul "ALERT" pentru a confirma setarile.
4. Ordinea setarilor este: temperatura maxima – temperatura minima – umiditate maxima – umiditate minima.
5. Apasati butonul "ALERT" pentru a porni/opri alerta de temperatura/umiditate exterioara.
6. Tineti apasat timp de 3 secunde butonul "ALERT" iar temperatura interioara va lumina intermitent.
7. Apasati butonul "CHANNEL" pentru a trece din temperatura/umiditate interioara in temperatura/umiditate exterioara.
8. Setarile pentru temperatura/umiditate exterioara sunt la fel cu cele pentru temperatura/umiditate interioara.

**Emitator extern:**

1. Distanta dintre statia meteo si emitatorul extern trebuie sa fie de 1.5 – 2 metri.
2. Emitatorul nu trebuie sa interfereze cu alte dispozitive.
3. Evitati amplasarea emitatorului in apropierea ramelor din metal.