

**Ceas digital de birou, LED alb, senzor sunet, suport creioane, temperatura, data
KH-WC012**

Butoane

SET – Setari

UP – Sus

DOWN – Jos

RESET – Resetare

Setare data:

1. Intrati in modul de setari apasand butonul "SET".
2. Ordinea de setare pentru data este AN/LUNA/ZI.
3. Apasati butonul "UP" sau butonul "DOWN" pentru a seta data.

Setare format ora:

1. Dupa ce ati setat data, intrati in modul de setari a formatului 12/24h apasand butonul "SET".
2. Apasati butonul "UP" si butonul "DOWN" pentru a seta formatul orei.

Setare ora:

1. Apasati butonul "SET" pentru a intra in modul de setare a orei.
2. Setati ora dorita cu ajutorul butoanelor "UP" si "DOWN".

Setare alarma:

1. Intrati in modul pentru setare alarma apasand butonul "SET", setati alarma cu ajutorul butoanelor "UP" si "DOWN" si apasati butonul "SET" pentru a trece mai departe.
2. Puteti seta pana la 3 alarme.

Senzor de sunet:

1. Apasati butonul "DOWN" pentru a activa/dezactiva senzorul de sunet.
2. Cand senzorul de sunet este activat pe display va fi afisat "on:SD". Display-ul se va aprinde atunci cand sunetul produs este mai mare de 60 decibeli.
3. Cand senzorul de sunet este dezactivat pe display va fi afisat "---:SD".

Afisare temperatura:

Apasati butonul "UP" pentru a schimba temperatura din grade Celsius in grade Fahrenheit.

Ajustare luminozitate:

1. Tineti apasat butonul "UP" timp de 3 secunde pentru a intra in setarile de luminozitate.
2. Pentru a mari luminozitatea apasati butonul "UP".
3. Pentru a reduce luminozitatea apasati butonul "DOWN".