

KH-WC033

1. Selectati modul de afisare DP-1 (ora, data, temperatura) / DP-2 (ora)

Modul initial DP1. Apasati butonul "SET" pentru a schimba DP1 <--> DP2 .

2. Selectati modul de control al sunetului (mod de economisire a energiei pe baterii AAA)

Apasati butonul „DOWN ”, pe display se va afisa „on:SD” <--> „--:SD”.

„on:SD” inseamna ca senzorul de sunet este activat, iar „--:SD” inseamna ca senzorul este dezactivat.

3. Afisare temperatura

Apasati butonul “UP” pentru a alege afisarea temperaturii in grade Celsius sau in grade Fahrenheit.

4. Apasati butonul "SET" timp de 3 secunde pentru a intra in modul de setare. Puteti seta: AN-> LUNA-> DATA-> ORA-> MINUTE-> 12H / 24H-> AL (ALARMA) -> ALA1-> ALA2-> ALA3. Cand simbolul “YEAR” clipeste, ajustati cu "UP" si "DOWN".

5. Ajustarea luminozitatii afisajului

Tineti apasata tasta "UP" timp de 3 secunde pentru a introduce elementul de setare. Afisare "L3". Apasati butonul

“DOWN” pentru a reduce luminozitatea. Afisare "L2". Apasati “UP” pentru a imbunatati luminozitatea, patru niveluri L3-0.

6. Butonul "RESET"

Folositi butonul “RESET” (situat langa mufa pentru incarcare) pentru a sterge toate setarile.