Pila electrica manichiura, 6 capete, 10W, alimentare retea, 10 capete slefuire
AG131C

Mod de utilizare:

1. Scoateti produsul din ambalaj si asigurati-va ca toate instrumentele sunt intacte.
2. Introduceti capul de freza dorit in mecanismul de prindere si asigurati-va ca este bine fixat.
3. Conectati sursa principala la priza standard, introduceti freza in orificiul adecvat DC OUT.
4. Apasati butonul ON/OFF in pozitia “I”.
5. Alegeti sensul de rotatie al frezei (polaritate + sau -).
6. Selectati viteza de rotatie dorita cu ajutorul butonului de control al acesteia, de la 0 la 14000 RPM.
7. Pentru a opri dispozitivul apasati butonul ON/OFF in pozitia “O”.

Atentionari:

1. Nu folositi pila in apropierea apei sau in baie!
2. Atunci cand schimbati capetele deconectati pila de la sursa de alimentare!
3. Nu atingeti capetele de freza imediat dupa utilizare deoarece sunt fierbinti!
4. Deconectati pila de la sursa de alimentare atunci cand nu o folositi!