

**Termometru auto digital, ecran LCD, afisaj ora, temperatura interioara/exterioara  
AG97**

**Mod de utilizare:**

1. Scoateti produsul din blister.
2. Conectati mufa la bricheta masinii.
3. Amplasati senzorul pentru temperatura exterioara in exteriorul masinii.
4. Porniti autoturismul. Termometrul va afisa temperatura interioara si tensiunea bateriei .
5. Tensiunea bateriei va fi afisata in partea dreapta a ecranului LCD.
6. Apasati butonul "IN/OUT" pentru a afisa temperatura exterioara.
7. Cand temperatura exterioara este mai mica de -4 grade termometrul va afisa "ICE" si o pictograma corespunzatoare.
8. Cand tensiunea bateriei este sub 11.5V indicatorul "VOLT" va lumina rosu, dispozitivul va emite un semnal sonor iar pe ecran va fi afisat un simbol corespunzator bateriei.
9. Cand tensiunea bateriei este cuprinsa intre 11.5-11.9V indicatorul "VOLT" va lumina rosu iar pe ecran va fi afisat un simbol corespunzator bateriei.
10. Cand tensiunea bateriei este cuprinsa intre 12-14.9V indicatorul "VOLT" va lumina verde.
11. Cand tensiunea bateriei este mai mare de 15V indicatorul "VOLT" va lumina rosu.
12. Apasati butonul lateral pentru a schimba culoare de fundal.
13. Pentru orice afisaj anormal, deconectati dispozitivul pentru cateva minute dupa care reconectati-l. Resetati dispozitivul apasand butonul "RESET".