

**Kit senzori de parcare 4W, display LED, 4 receptori, avertizare sonora
AG22A**

Mod de instalare:

1. Cu ajutorul burghiului inclus in pachet realizati gaurile in care urmeaza sa amplasati senzorii de parcare.
2. Senzorii trebuie sa fie asezati astfel incat axa lor sa fie paralela cu suprafata drumului.
3. Instalati senzorii astfel incat campul lor vizual sa nu fie acoperit de alte parti ale vehiculului.
4. Conectati cablurile de alimentare.
5. Conectati displayul LED la unitatea centrala.
6. Daca dispozitivul este conectat corespunzator, acesta va emite un semnal sonor scurt iar ecranul se va aprinde.
7. Conectati unul din senzori la unitatea centrala si pozitionati un obstacol la o distanta de 1 metru pentru a verifica functionalitatea acestuia.
8. Procedati la fel cu fiecare senzor.
9. Dupa finalizarea verificarilor puteti conecta toti senzorii la unitatea centrala.