

Termometru digital cu sonda, Wireless, LCD iluminat, cronometru, 9 butoane, Rii

Butonul "MODE" - apasati pentru a selecta sonda termometru 1, sonda termometru 2, modul temporizator. Tineti apasat timp de 2 secunde pentru a intra in modul de sincronizare / împerechere.

Butonul „UP” - in modul termometru, apasati o data pentru a mari valoarea temperaturii. Tineti apasat timp de 2 secunde, iar valoarea temperaturii va creste într-un ritm mai rapid. In modul temporizator, apasati o data pentru a mari ora, minutul. Tineti apasat timp de 2 secunde, iar ora, minutele sau secunde vor creste intr-un ritm mai rapid.

Butonul „DOWN” - in modul termometru, apasati o data pentru a micsora valoarea temperaturii. Tineti apasat timp de 2 secunde, iar valoarea temperaturii va scadea intr-un ritm mai rapid. In modul temporizator, apasati o data pentru a micsora ora, minutul. Tineti apasat timp de 2 secunde, orele, minutele sau secunde vor scadea intr-un ritm mai rapid.

Buton „ST/SP” - in modul temporizator, cand setati cronometrul, apasati pentru a confirma setarea. Cand temporizatorul este setat, apasati o data pentru a porni cronometrul. Cand cronometrul functioneaza, apasati o data pentru a intrerupe temporizatorul.

Butonul „CLEAR” - cand temporizatorul este in modul pauza, apasati pentru a sterge setarea cronometrului.

Butonul „MEAT” - in modul termometru (sonda 1 sau 2) apasati pentru a selecta tipul de carne.

Butonul „TASTE” - in modul termometru (sonda 1 sau 2) apasati pentru a selecta nivelul de gatire al preparatului.

Butonul „F/C” - apasati o data pentru a activa sau dezactiva lumina de fundal, apasati si tineti apasat timp de 2 secunde pentru a selecta temperatura in grade Celsius sau Fahrenheit.

Butonul „ON/OFF” - apasati si tineti apasat timp de 2 secunde pentru a porni/opri receptorul.