

KH-0141

Instalare:

1. Introduceți bateriile în spațiul destinat acestora.
2. Apăsati butonul "MEAT" pentru a porni termometrul.
3. Dispozitivul se va opri automat în 10 minute pentru a economisi energie.

Setare tip de carne și nivel de gatire:

1. Apăsati butonul "MEAT" pentru a selecta tipul de carne.
2. Fiecare apăsare a butonului va schimba afisajul în următoarea ordine: BEEF → VEAL → LAMN → PORK → CHICKEN → TURKEY.
3. Apăsati butonul "TASTE" pentru a selecta nivelul de gatire.
4. Fiecare apăsare a butonului va schimba afisajul în următoarea ordine: WellDone – Medium – Medium Rare – Rare – Undercooked.

Masurare temperatura carne:

1. Introduceți dispozitivul în cea mai groasă parte a carnii până la jumătatea acesteia.
2. Lasati dispozitivul în carne timp de 15-20 secunde pentru a obține o citire exactă a temperaturii.
3. Indicatorul nivelului de gatire se va aprinde și va afișa nivelul de gatire al carnii.
4. Pe măsura ce temperatura carnii va crește, indicatorul nivelului următor se va aprinde și va lumina intermitent.
5. Când nivelul de gatire setat este atins, dispozitivul va emite un semnal de avertizare.
6. Apăsati butonul "MEAT" sau "TASTE" pentru a șterge afisajul ecranului și pentru a opri semnalul sonor.
7. După ce temperatura carnii este afișată pe display, puteți scoate dispozitivul din carne.