

Termometru digital cu sonda, Wireless, display LCD, de bucatarie, 8 butoane KH-0006

Alimentare termometru

Scoateti capacul compartimentului pentru baterii din partea din spate a termometrului.
Introduceti 2 baterii AAA (UM-4), asa cum este indicat de simbolurile de polaritate (+ si -).
Comutati intrerupatorul „POWER” aflat in partea din spate, pentru a porni/opri alimentarea.

Alimentare transmitator

Scoateti capacul compartimentului pentru baterii.
Plasati 2 baterii AAA in compartiment, asa cum este indicat de simbolurile de polaritate (+ si -).
Comutati intrerupatorul „POWER” pentru a controla pornirea/oprirea dispozitivului.
Dupa pornirea transmitatorului, LED-ul rosu va clipi de trei ori semnalizand faptul ca transmite pe ecranul LCD. Porniti monitorul pentru a receptiona temperatura sondei.

Indicator LED

LED-ul rosu din centrul transmitatorului va palpai pentru a indica faptul ca acesta este pornit si ca transmite temperatura.

Selectare tip de carne si nivel gatire

Apasati butonul „MEAT” pentru a naviga si a selecta tipurile de carne dorite.
Apasati butonul „TASTE” pentru a selecta nivelul de asimilare.
Procesul de gatire va incepe.
Alertele de gatit se vor auzi cand carnea a atins temperatura dorita.
Dupa ce ati terminat de gatit, scoateti sonda. Curatati sonda cu apa si cu un detergent.

Cronometru

Pentru a porni cronometrul apasati butonul "START/STOP".
Apasati din nou butonul "START/STOP" pentru pauza. Apasati butonul „CLEAR” pentru resetare.