

**Ceas digital LED cu termometru si senzor de sunet, forma cubica
MB8467-3**

Instructiuni de utilizare:

1. Afisare ecran ora, temperatura si data DP-1 / DP-2

Modul initial DP1; Apasati butonul "SET" pentru a schimba DP1 <-/-> DP2

2. Selectati modul de control al sunetului (mod de economisire a energiei pe bateria de tip AAA): Apasati „DOWN” se va afisa-„Sd” sau „On sd”. „On sd” inseamna ca senzorul de sunet este activat, iar „-Sd” inseamna ca senzorul este oprit.

3. Afisare temperatura: Apasati butonul “UP” pentru a alege afisarea in grade Celsius sau Fahrenheit.

4. Apasati butonul "SET" timp de 3 secunde pentru a intra in modul de setare. Puteti seta: ANUL-> LUNA-> DATA-> ORA-> MINUTE-> 12H / 24H-> AL (ALARMA) -> ALA1-> ALA2-> ALA3 Cand simbolul “YEAR” clipeste, ajustati cu "UP" si "DOWN".

5. Ajustarea luminozitatii afisajului. Tineti apasata tasta "UP" timp de 3 secunde pentru a introduce elementul de setare. Afisare "L3". Apasati butonul “DOWN” pentru a reduce luminozitatea. Afisare "L2". Apasati “UP” pentru a imbunatati luminozitatea, patru niveluri L3-0.

6. Butonul "RESET". Folositi butonul “RESET” (situat langa mufa pentru incarcare) pentru a sterge toate setarile.