

Instructiuni de utilizare

1. Setarea afisajului (ora, data)

- apasati o singura data butonul pentru setare **SET** – pe ecran o sa fie afisat anul setat care se poate modifica cu ajutorul butonului **MODIFY**. Pentru a trece la setarea lunii trebuie apasat butonul **SHIFT** – dupa ce luna a fost setata se apasa iarasi butonul **SHIFT** pentru a trece la data curenta apoi la ora – dupa ce toate datele au fost setate trebuie apasat o singura data si scurt butonul **SET** pentru ca setarile introduse sa fie salvate.

2. Setare alarma

- Pentru a seta alarma este necesar sa apasati butonul **ALARM** dupa care se apasa butonul **SET** pentru a seta ora apoi cu ajutorul butonului **SHIFT** se face trecerea la setarea minutelor . Dupa ce ora pentru alarma a fost setata se apasa scurt butonul **SET** pentru a salva alarma.
- Pentru a reseta o alarma trebuie accesat meniul de alarma cu butonul **ALARM**, se alege alarma ce se doreste a fi resetata si se apasat butonul **MODIFY** dupa care se apasa butonul **END** pentru a iesi din meniu.
- Se pot seta 8 alarme concomitent – acestea fiind setate din meniul de alarma, navigarea intre acestea se face cu butonul **ALARM**.
- Cand cel putin o alarma este activa – acest lucru este semnalat de ledul aprins pe ecranul principal in dreptul indicativului **ALARM**.
- Oprirea unei alarme se face cu ajutorul butonului **END**

3. Activare notificare ora noua

- Din ecranul principal daca se apasa o singura data scurt butonul **MODIFY** o sa se activeze notificarea de ora noua (led activ pe display in dreptul indicativului **Hour notice**) - pentru a dezactiva functia se trebuia apasat scurt butonul **MODIFY** din ecranul principal.

4. Setare tip afisare ora 12/24h

- Din ecranul principal se tine apasat butonul **MODIFY** pana cand se activeaza functia de 12/24h indicata prin aprinderea ledului din dreptul indicativului **PM** de pe display. Functia se poate reverse utilizand aceeasi modalitate.