

## Instructiuni Ceas LED IS00009143

### 1. Instalarea/inlocuirea bateriilor:

Deschideti capacul compartimentului bateriei din spatele ceasului. Introduceti bateria in compartimentul ei fiind atent la polaritatea corecta, polii pozitivi si negativi (o baterie de tip CR2032) sau conectati adaptorul DC 5V USB. Puneți capacul la loc.

### 2. Functii principale:

A: Ceas cu afisaj LED

B: Afiseaza ora/data/temperatura/alarma pe rand

C: Interval de temperatura: 0°C - 50°C (32°F - 122°F)

D: Luminozitate automata cu 50% mai intunecata intre orele 19 – 06

E: 4 butoane pentru operatiuni: SET (setari), UP (sus), DOWN (jos) si RESET (resetare)

F: Calendar din anul 2000.01.01 pana in 2099.02.31, an implicit 2015.01

G: Afisaj LED ora/data/temperatura pe rand

H: Pot fi setate 3 alarme: AL1, AL2 si AL3

I: Putere: 1 x CR2032 pentru memorare, DC 5V DC /cablu USB

J: Montare pe masa/perete

### 3. Butoane:

Tasta SET: In modul ora, apasati tasta SET pentru a intra in modul ora-data-temperatura-AL1-AL2-AL3 si alegeti modul dorit.

Apasati lung butonul SET pentru a selecta modul. Apasati scurt UP pentru ajustare. Apasati lung pentru reglare rapida;

In modul alarma apasati scurt pentru a porni/opri functia de alarma.

Tasta DOWN: In modul de setare, apasati scurt tasta DOWN pentru ajustare, apasati lung pentru ajustare rapida.

### 4. Setari implicite:

Cand porniti/reporniti display-ul LED:

An implicit 2015.01.01

Format ora implicit 12 PM

Mod alarma implicit: AL1 AM 12:00, AL OFF; AL2 AM 12:00, AL OFF; AL3 AM 12:00 AL OFF

### 5. 3 moduri de afisare:

In modul non-alarma / non-ceas / fara setare, apasati tasta "UP" (sus) pentru a alege modul necesar: DP-1 / DP-1 / DP-3

Mod DP-1: Afisaj LED, pe rand, ora/data/temperatura. Afisare ora in 10 secunde. Intoarcati-va la modul ora.

Mod DP-2: Afisare implicita ora. Daca va intoarcati la un alt mod, dispozitivul va afisa intodeauna acel mod.

Mod DP-3: Afisare implicita ora. Daca treceti la un alt mod de operare, dupa 15 secunde de nefunctionare va reveni la modul de afisare al orei.

### 6. Utilizare:

A: Functii ceas: Format implicit ora 12h. In modul de setare a orei, apasati butonul UP pentru a alege formatul de 12h sau 24h.

B: In modul de setare a orei: Apasati si mentineti apasat timp de 2 secunde butonul SET pentru a intra in setarile ceasului. Apasati UP/DOWN pentru a ajusta. Apasati lung butonul pentru ajustare rapida. Ordinea setarilor: 12/24h – ora – minute – salvare si iesire.

C: Functie data: In modul data, trebuie doar sa afisati luna / data, pentru a verifica anul si modul de setare al datei. In modul data, apasati lung butonul SET pentru a intra in setari data. Apasati UP/DOWN pentru ajustare. Apasati lung UP/DOWN pentru ajustare rapida. Intervat ajustare an: 2000-2099, dupa 2099 se va reintoarce la 2000.

D: Functie Alarma: Pot fi setate 3 alarme.

In modul alarma, apasati UP pentru a alege alarma pornita/oprita, apasati lung butonul SET pentru a intra in setarile alarmei. Ordinea setarilor: ora – minute – salvare si iesire. Cand alarma suna, apasati orice buton pentru a o opri. Daca nu efectuati nici o operatiune va suna pentru un minut.

E: Ajustare automata la luminozitatii:

Luminozitate cu 70% mai intunecata intre 7 PM si 5:59 AM. Luminozitate 100% intre 6 AM si 6:59 PM.

F: Control sunet:

In modul normal, utilizati doar butonul DOWN pentru a porni modul de economisire energie, "ON SD" este folosit pentru a deschide modul de economisire a energiei si "—SD" este utilizat pentru a economisi energia. Comutator pentru modul de alimentare.

"ON SD", afisajul LED se va opri 15 secunde mai tarziu. Cand sunetul atinge 75 dB, LED-ul se aprinde din nou timp de 15 secunde.