

## **Ceas cu lanterna pentru calatorii, 18 fusuri orare, LCD 1.8 inch KH-0164**

### **Instalarea/inlocuirea bateriilor**

Deschideti capacul compartimentului bateriei de pe spatele aparatului.

Introduceți bateriile în compartimentul lor fiind atenți la polaritatea corectă, polii pozitivi și negativi (două baterii de tip AAA pentru functionarea ceasului si trei baterii de tip AG13 pentru functionarea lanternei). Puneți capacul la loc.

### **Setari**

Pentru schimbarea fusului orar pentru o alta reginie din cele 18 disponibile rotiti manerul din partea dreapta.

Pentru setarea datei si a orei actionati butonul SET dispus in partea din spate. La fiecare apasare a butonului digitii pentru unul din informatiile afisate pe ecran vor palpaii. Modificati data sau ora prin apasarea unuia din butoanele corespunzatoare sagetilor UP si DOWN dispuse in spate.

Pentru afisarea temperaturii in grade Celsius apasati butonul corespunzator sagetii DOWN. Pentru afisarea in grade Fahrenheit apasati din nou acelasi buton, iar pentru revenirea la afisajul initial apasati iar acest buton.

Pentru setarea alarmei apasati o singura data butonul MODE si setati ora la care doriti sa sune alarma urmand aceeasi pasi enumerati mai sus pentru setarea datei si a orei.

Pentru setarea temporizatorului apasati de doua ori butonul MODE si setati timpul dorit urmand pasii enumerati mai sus pesntru setarea datei si a orei.