

Ceas digital, format ora 12/24, calendar, alarma duala, display iluminat

- KH-0364 -

Instructiuni de utilizare

Instalarea bateriilor - Deschideti capacul compartimentului bateriilor de pe spatele aparatului. Introduceti bateriile in compartimentul lor fiind atenti la polaritatea corecta, polii pozitivi si negativi (trei baterii de 1, 5V, tip AAA). Puneti capacul la loc.

Setare - Apasati si tineti apasat tasta SET pentru 3 sec. Orele vor incepe sa palpaie. Setati ora apasand pe butonul UP (sus) si DOWN (jos) pana ajungeti la ora dorita. Apasati din nou tasta SET. Minutele vor incepe sa palpaie. Setati minutele cu tastele UP si DOWN.

Repetati aceeasi procedura pentru a seta data si alarma.

Activare/dezactivare alarma - Pentru a activa alarma comutati butonul, aflat in partea dreapta, pe pozitia ON. Pentru dezactivare comutati pe pozitia OFF.

Atunci cand alarma suna apasati SNOOZE/LIGHT, iar alarma va suna din nou peste 5 minute, apoi apasati oricare alt buton pentru a opri alarma definitiv.

Iluminare display – Apasati, o singura data, butonul SNOOZE/LIGHT pentru a ilumina display-ul.

Intrare in afisajul secundar (calendar) – In mod normal ceasul afiseaza timpul, in ore si minute, precum si ora la care sunt setate cele doua alarme, apasand de doua ori butonul SNOOZE/LIGHT ceasul va afisa calendaul timp de 15 secunde.