

Ceas cu proiector, higrometru, termometru, LCD 3.7 inch KH-0123

Instalarea/inlocuirea bateriilor

Deschideți capacul compartimentului bateriei de pe spatele aparatului.

Introduceți bateriile în compartimentul lor fiind atenți la polaritatea corectă, polii pozitivi și negativi (două baterii de tip AAA) sau conectați adaptorul DC 5V. Puneți capacul la loc.

Setari

Pentru setarea orei acționați butonul MODE dispus în partea din spate timp de 3 secunde. La fiecare apăsare a butonului digitii pentru unua din informațiile afișate pe ecran vor palpai. Modificați ora prin apăsarea unuia din butoanele corespunzătoare săgeților UP și DOWN dispuse în spate.

Pentru afișarea temperaturii în grade Celsius apăsați butonul corespunzător săgeții DOWN. Pentru afișarea în grade Fahrenheit apăsați din nou același buton..

Pentru setarea alarmei apăsați o singură dată butonul MODE pentru a intra în modul alarma. Setati ora la care doriți să sune alarma urmând aceiași pași enumerați mai sus pentru setarea orei.

Pentru setarea datei apăsați de două ori butonul MODE și setati data urmând pașii enumerați mai sus pentru setarea orei.

Pentru afișarea temperaturii și umidității maxime memorate apăsați o singură dată butonul MIN/MAX. Pentru afișarea temperaturii și umidității minime memorate apăsați din nou același buton.

Pentru amânarea alarmei sau pornirea proiectorului apăsați butonul SNOOZE/LIGHT dispus în partea de sus sau butonul SNZ dispus în spate.