

Statie meteo, higrometru, termometru, pictograme meteo, calendar, alarma
- KH-0287 -

Instructiuni de utilizare

Deschideti capacul compartimentului bateriilor de pe spatele aparatului. Introduceti bateriile in compartimentul lor fiind atenti la polaritatea corecta, polii pozitivi si negativi (2 baterii de 1, 5V, tip AAA). Puneti capacul la loc.

apăsati butonul "MODE" pentru a verifica ceasul deșteptător.

Apasati butonul "MODE" pentru a verifica calendarul.

Apasati butonul MODE timp de 3 secunde pentru a intra in functia de setare a timpului, apasati "UP" sau "DOWN" pentru a seta ora.

Apasati butonul "MODE" pentru a verifica alarma, apoi apasati si tineti apasat butonul "MODE" timp de 3 secunde pentru a intra in functia de setare a alarmei, apasati "UP" sau "DOWN" pentru a seta alarma.

Apasati butonul MODE pentru a verifica calendarul, apoi apasati si mentineti apasat butonul "MODE" timp de 3 secunde pentru a intra in functia de setare a calendarului, apasati "UP" sau "DOWN" pentru a seta calendarul.

Apasati scurt butonul "UP" pentru a activa/dezactiva alarma.

Apasati lung butonul "UP" pentru a schimba modul de afisare a timpului de 12/24 ore.