

Statie meteo, senzor sunet, pictograme meteo, alarma, display 5.19 inch

- KH-0252 -

Instructiuni de utilizare

Instalarea bateriilor - Deschideti capacul compartimentului bateriilor de pe spatele aparatului. Introduceti bateriile in compartimentul lor fiind atenti la polaritatea corecta, polii pozitivi si negativi (trei baterii de 1, 5V, tip AAA). Puneti capacul la loc. Sau conectati un cblu USB, tensiune de intrare DC 5V.

Apasati butonul MODE pentru a verifica ora, calendarul si alarma.

Setare - Apasati si tineti apasat tasta MODE pentru 3 secunde. Orele vor incepe sa palpaie. Setati ora apasand pe butonul UP (sus) si DOWN (jos) pana ajungeti la ora dorita. Apasati din nou tasta MODE minutele vor incepe sa palpaie. Setati minutele cu tastele UP si DOWN.

Repetati aceeasi procedura pentru a seta data si alarma.

Activare/dezactivare alarma - Pentru a activa alarma apasati butonul UP.

Comutare grade Celsius sau Fahrenheit – Pentru a comuta din grade Celsius in grade Fahrenheit sau invers apasati butonul DOWN.

Atunci cand alarma suna apasati SNOOZE/LIGHT, iar alarma va suna din nou peste 8 minute, apoi apasati oricare alt buton pentru a opri alarma definitiv.

Iluminare display – Apasati, o singura data, butonul SNOOZE/LIGHT pentru a ilumina display-ul.

Consultarea valorii minime si maxime - Apasati butonul MAX/MIN pentru a vizualiza valoarea maxima respectiv valoarea minima a temperaturii si umiditatii inregistrata.

Activare/dezactivare senzor de sunet – Apasati butonul S/C pentru a activa si dezactiva senzorul de sunet.