

**CEAS DIGITAL PERETE, AFISAJ LED, ORA 12/24, CALENDAR, TEMPERATURA,
NEGRU**

- VOLT4622 –

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE:

SETARE DATA SI ORA – Apasati de 2 ori sau tineti apasat butonul A pana palpaie un camp de la data sau ora (de obicei incepeti cu ziua saptamanii). Folositi butonanele B si C pentru a schimba valoarea afisata (B creste numarul, C il scade). Cand terminati de setat un camp, apasati A pentru a trece la urmatorul si repetati aceeasi pasi. Atentie: daca nu doriti sa modificati campul care palpaie, apasati A pana ajungeti la cel dorit. De pe butonul D iesiti din acest meniu.

Functia de anuntare a orei fixe este activata/dezactivata prin simpla apasare a butonului B, iar cand primul clopotel din partea dreapta sus este aprins, ora fixa va fi anuntata sonor. Melodia dureaza cateva secunde si se opreste automat. Daca doriti dezactivarea acestei functii, apasati B o data, iar clopotelul se va stinge.

SETARE ALARMA – Apasati butonul C pentru a intra in acest meniu. In campul destinat afisarii temperaturii veti vedea A1 – Alarma 1. Apasati de 2 ori butonul A pana palpaie campul orei. La fel ca si la setarea orei de mai sus, de la butoanele B si C setati valoarea dorita. Apasati A pentru a trece la campul urmator si repetati pentru minute. Pentru a seta si celelalte alarme A2 - A8, apasati in continuare butonul C pana se va afisa alarma dorita. Toate alarmele se seteaza ca mai sus. Pentru a iesi din acest meniu apasati butonul D.

Atentie: Apasati butonul D pentru a iesi din orice meniu si a reveni la afisarea normala.