

**Epilator fara fir, 2 viteze, 18 pensete, alimentare baterii, Esperanza Copacabana  
EBD002B**

1. Pentru cele mai bune rezultate ale indepartarii parului nedorit, este recomandata o baie calda inainte de epilare, ceea ce va usura procesul.
2. Scoateti capacul de protectie din plastic al capului de epilare.
3. Pentru a porni dispozitivul, treceti comutatorul pe treapta 1 de viteza, apasand simultan comutatorul de siguranta (buton albastru).
4. Dispozitivul are doua trepte de viteza, prima treapta pentru a indeparta parul fin, a doua treapta pentru a indeparta parul gros.
5. Intindeti intotdeauna pielea in timpul epilarii.
6. Dispozitivul trebuie manevrat usor, in directii diferite, deoarece parul poate creste in diferite parti.
7. Dupa fiecare utilizare, curatati epilatorul cu periuta de curatare, inclusa in pachet.