

termometru fără fir pentru interior și exterior cu ceas deșteptător

În vederea asigurării funcționării în condiții de securitate a aparatului, citiți toate instrucțiunile și avertismentele premergător punerii în funcțiune a acestuia! Păstrați aceste instrucțiuni de utilizare!

- emițător de 433,92 MHz pentru temperatura exterioră, raza de acțiune a acestuia fiind de 60 m pe teren deschis • afișarea temperaturii interioare și exterioare (°C sau °F) • afișarea valorii maxime și minime • format de timp 12/24 ore • deșteptare cu funcția de ațipire • punere în funcțiune facilă

PĂRȚILE TERMOMETRULUI INTERIOR ȘI EXTERIOR

Unitate interioară (Figura 1.)

1. temperatură exterioră (OUTDOOR TEMP)
2. temperatură interioară (INDOOR)
3. timp exact, deșteptare
4. buton ALARM (deșteptare)
5. buton MAX/MIN (valoare limită)
6. buton SNOOZE (ațipire)
7. buton SET (setare)
8. buton DOWN/CF (jos, °C, °F)
9. buton UP (sus)
10. orificiu pentru montare pe perete
11. suport baterii
12. picior de suport rabatabil

Emițător extern (Figura 2.)

13. afișor LCD
14. orificiu pentru montare pe perete
15. suport baterii

PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE ȘI SETĂRILE

Setare rapidă

1. După îndepărtarea ambalajului verificați dacă produsul nu a suferit deteriorări pe parcursul transportului. Nu puneți în funcțiune un aparat deteriorat!
2. Introduceți 2 baterii de 1,5 V, de tip AAA în aparat.
3. Aparatul este gata de funcționare. Data și ora exactă trebuie setată manual. Canul implicit pentru emițătorul extern este canalul 1 (CH 1), nu modificați această setare pentru că unitatea interioară poate recepționa numai acest canal. Asigurați-vă că emițătorul extern setat la canalul 1, care se dorește să fie sincronizat să fie cel mai aproape de unitatea interioară.
4. După introducerea bateriilor unitatea interioară caută și înregistrează automat timp de 3 minute emițătorul extern setat la canalul 1 (CH1).
- În acest timp iconul de recepționare semnale clipește. Dacă recepția s-a realizat cu succes, va fi afișată temperatura exterioră. Dacă recepția nu s-a realizat încercați sincronizarea manuală a emițătorului extern.

Poziționarea aparatului

În funcție de preferințe, unitatea interioară poate fi montată pe un perete sau poate fi amplasată pe o suprafață plată prin rabatarea piciorului de suport. În vederea asigurării unei măsurători exacte, alegeți un loc umbrat și uscat pentru emițătorul extern. Deși dispune de protecție față de apă improprie, emițătorul nu trebuie expus efectelor unor focuri cu o umiditate relativă ridicată și constantă.

Pe cât posibil, nu amplasați unitățile în apropierea altor surse de semnal electromagnetic, care ar putea perturba funcționarea acestora.

Luăți în considerare faptul că raza de acțiune a emițătorului este de 60 m pe teren deschis, care desigur poate fi redusă din cauza pereților clădirilor, a structurilor din beton armat, precum și a altor surse de semnale de radio perturbatoare.

Sincronizarea manuală a emițătorului extern

Canalul 1 este canalul implicit pentru emițătorul extern, pe afișor apare CH1. Dacă ați modificat, puteți să reglați la loc prin apăsarea butonului CH pe emițătorul extern.

Țineți apăsat butonul UP pe unitatea interioară până iconul de recepționare semnale începe să clipească.

Unitatea interioară efectuează din nou căutarea și înregistrarea emițătorului extern setat pe canalul 1, în acest timp iconul de recepționare semnale clipește continuu. Dacă recepția s-a realizat cu succes, va fi afișată temperatura exterioră (OUTDOOR TEMP). Verificați dacă această valoare este identică cu cea afișată pe emițătorul extern. Dacă nu înseamnă că nu s-a sincronizat manuală.

În cazul în care recepția nu s-a putut realiza, verificați starea bateriilor atât în unitatea interioară, cât și la emițătorul extern.

Schimbarea formatelor de timp 12 și 24 ore

În starea actuală de afișare a timpului a dispozitivului apăsați scurt butonul UP. În cazul în care este setat formatul de 12 ore, după masă va apărea semnul PM.

Setarea timpului

În modul de afișare oră exactă țineți apăsat butonul SET timp de cca. 2 secunde.

Valorile care pot fi setate vor clipi în următoarea ordine: ora, minut, cu butonul SET puteți comuta între cele 2 valori. Setarea valorilor se face cu ajutorul butoanelor UP sau DOWN. Terminarea setării și întoarcerea la afișarea orei exacte se realizează prin butonul SET.

Setarea, activarea orălor deșteptări

Prin apăsarea continuă a butonului ALARM se poate seta timpul de deșteptare. Valorile care pot fi setate vor clipi în următoarea ordine: ora, minut, cu butonul ALARM puteți comuta între cele 2 valori. Setarea valorilor se face cu ajutorul butoanelor UP sau DOWN. Terminarea setării se realizează cu apăsarea butonului ALARM.

Apăsați scurt butonul ALARM în modul de afișare oră exactă. Dispozitivul afișează timpul de deșteptare setat anterior (AL). Prin apăsarea scurtă a butonului DOWN/CF puteți modifica afișajul temperaturii în grade Celsius (°C) sau Fahrenheit (°F).

FUNCȚII

Deșteptare

La ora activată aparatul va emite semnal sonor. În cazul în care nu doriți să vă treziți imediat, după declanșarea alarmei apăsați butonul SNOOZE. Deșteptarea este pauzată și pe afișor clipește semnul funcției snooze în formă de clopot și dispozitivul după 5 minute pornește iarăși deșteptarea. Pentru oprirea deșteptării actuale apăsați oricare dintre celelalte butoane.

Temperatura interioară

Pe afișorul LCD de pe unitatea interioară pe banda de mijloc poate fi vizualizată temperatura din interior (INDOOR). Prin apăsarea scurtă a butonului DOWN/CF puteți modifica afișajul temperaturii în grade Celsius (°C) sau Fahrenheit (°F).

Temperatura exterioră

Pe unitatea interioară pe banda de sus poate fi vizualizată temperatura din exterior furnizată de emițătorul extern (OUTDOOR TEMP).

Pe emițătorul extern, pe afișorul LCD apare temperatura. Afișajul temperaturii °C sau °F poate fi modificat cu butonul °C/°F aliat sub carcasa suportului de baterii. Această opțiune nu afectează temperatura exterioră este afișată unități de măsură stăte meteo.

Extremele valorilor măsurate

Există posibilitatea vizualizării celei mai ridicate și a celei mai scăzute valori măsurate atât în cazul temperaturii interioare și al celei exterioare. Apăsând butonul MAX/MIN o dată pentru afișarea valorilor maxime (MAX) și încă o dată pentru afișarea valorilor minime (MIN). În plus, aveți și posibilitatea ștergerii valorilor extreme dacă la afișarea celei mai ridicate (sau a celei mai scăzute) valori țineți apăsat butonul MAX/MIN timp de 2 secunde.

Dispozitivul memorează valorile extreme începând cu punerea în funcțiune a acestuia sau cu ultima ștergere a valorilor maxime și minime.

DEPANARE

Anomalia constată	Recomandări pentru eliminarea anomaliilor constatate
Unitatea interioară sau unitatea de exterior nu funcționează.	Verificați starea de încărcare și polaritatea bateriilor.
Unitatea interioară nu recepționează semnalul emis de emițătorul extern.	Verificați elementele sursei exterioare de semnal. Verificați canalul selectat al sursei exterioare de semnal (trebuie să fie CH1). Declanșați acordarea manuală a sursei exterioare de semnal. Schimbați poziția dispozitivului. Plasați unitatea interioară mai aproape de sursa exterioară de semnal.

CURĂȚARE ȘI ÎNȚEȚINERE

Curățarea aparatului

1. Pentru curățarea aparatului folosiți o cârpă ușor umezită! Detergenții agresivi pot deteriora suprafața dispozitivului.
2. Evitați pătrunderea apei în aparat!
3. Dacă nu intenționați să folosiți aparatul pentru o perioadă mai îndelungată de timp, îndepărtați bateriile.

Înlocuirea bateriilor

Dacă apare pe afișorul emițătorului extern pictograma cu starea bateriei, atunci trebuie schimbată bateria în emițătorul extern. Dacă observați că acoul s-a scurs din baterii, puneți-Vă o mână de protecție și ochelari de protecție, după care curățați locașul bateriilor cu o cârpă uscată! La înlocuirea bateriilor aveți grijă să respectați polaritatea corectă a bateriilor. **Important!** În urma înlocuirii bateriilor, emițătoarele externe trebuie acordate din nou cu unitatea interioară.

AVERTISMENTE

• Unitatea interioară poate fi folosită în exclusivitate în condiții de interior, în incinte uscate! • Deși emițătorul extern dispune de protecție față de apă improprie, se recomandă amplasarea acestuia în locuri umbrase și pe cât posibil uscate. • Feriți aparatul de acțiunea radiației termice și a celei solare, de vibrații, precum și de medii unde există praf sau umezeală! • Aparatul poate fi folosit în exclusivitate conform destinației arătate mai sus în anturaj casnic. Nu corespunde aplicațiilor medicale și nici nu poate fi folosit în scopuri publice. • Nu plasați surse de încălzire deschisă sau lumânări aprinse deasupra dispozitivului. • Nu dezasamblați niciodată dispozitivul! • Aparatul și bateriile nu sunt jucării, ca atare nu le lăsați la îndemâna copiilor! • Nu folosiți concomitent baterii de tipuri diferite și/sau a căror stare de încărcare cu sarcină electrică diferă. • Deschiderea, scurtcircuitarea sau aruncarea pe foc a bateriilor este interzisă! De asemenea, reîncărcarea bateriilor care nu sunt reîncărcabile este interzisă! Pericol de explozie! • În cazul constatării oricărei anomalii, declanșați aparatul de la tensiunea de alimentare și adresați-vă firmei distribuționale!



Nu aruncați produsul la gunoii menajeri! La sfârșitul perioadei de viață al produsului, el trebuie predat la un punct de colectare al deșeurilor electronice. Cu întrebări vă puteți adresa vânzătorului sau la agenția locală de gestionare a deșeurilor. Astfel protejați mediul înconjurător sănătatea Dvs. și a celor din jur.

TRATAREA BATERIILOR/ACUMULATORILOR

Bateriile și acumulatorii nu pot fi tratați împreună cu deșeurile menajere. Utilizatorul are obligația legală de a preda bateriile/acumulatorii uzate sau epuizate la punctele de colectare sau în comerț. Acest lucru asigură faptul că bateriile/acumulatorii vor fi tratați în mod ecologic.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Acest aparat radio de emisie-recepție satisface cerințele fundamentale cuprinse în Directiva 1999/5/CE cu privire la echipamentele radio și terminalele de telecomunicații (R&TTE).

Puteți solicita Declarația de conformitate care este actualmente în vigoare în Uniunea Europeană trimțând un e-mail la adresa somogy@somogy.ro.

Aparatul corespunde cerințelor în ceea ce privește utilizarea în statele membre ale Uniunii Europene.

DATE TEHNICE

Unitatea interioară

tensiunea de alimentare: 2 buc. baterii de 1,5 V (tip AAA) (nu se livrează ca accesoriu)
domeniul de măsurare temperatura interioară/rezoluția: -9 ~ +50 °C/0,1 °C
dimensiunile (L x A x l): 73 x 123 x 22 (63) mm
dimensiune ecran (L x l): 41 x 53 mm

Emițătorul extern

tensiunea de alimentare: 2 buc. baterii de 1,5 V (tip AAA) (nu se livrează ca accesoriu)
domeniul de măsurare temperatura/rezoluția: -20 ~ +60 °C/0,1 °C
frecvența de transmisie: 433,92 MHz
intervalele de transmisie: din 1 în 1 minute
raza de acțiune: 60 m, pe teren deschis
dimensiunile (L x A x l): 60 x 96 x 26 (50) mm