- WJ-5545-
Ceas touch screen LED 4.5 cm Albastru
INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE:

1. **Setarea orei** - atingeți fața ceasului o singură dată până la afișarea orei, apoi atingeți ceasul timp de 4 secunde, când indicatorul ORĂ luminează intermitent, începeți să setați ora, atingeți o data și se va adăuga o oră.

2. Trecerea de la format **AM** la format **PM** – inainte de a seta ora setati formatul AM sau PM atingeți ceasul timp de 4 secunde, când indicatorul ORĂ luminează intermitent, atingeti până când indicatorul AM sau PM lumineaza intermittent si selectati formatul droit.

3. **Setare minute** - apoi atingeți ceasul timp de 4 secunde, când indicatorul MINUTE luminează intermitent, începeți să setați, atingeți o dată și se va adăuga 1 minut.

Așteptare timp de 3 secunde fără atingere, setarea este finalizată.