Bec proiector disco LED 3W, E27, rotativ, RGB, senzor sunet, telecomanda
LM085S

Insurubati becul LED intr-un soclu E27.

Utilizati telecomanda de control pentru selectarea culorii dorite sau pentru a crea o combinatie de culori. Cand apasati butonul de schimbare a culorii, cele 5 culori de baza se aprind alternativ. Apasati orice buton de selectie a culorilor pentru a dezactiva modul de schimbare a culorii.

Utilizati butoanele de reglare a vitezei pentru a seta viteza de rotire a luminii LED.

Utilizati butoanele pentru setarea luminozitatii pentru a seta luminozitatea luminii LED.

Cand apasati butonul senzorului de muzica, LED-ul lumineaza intermitent cu ritmul senzorului de muzica.

Pentru a opri LED-ul, apasati butonul de pornire / oprire.