Proiector LED exterior 12W, 12 modele figurine, proiectie rotativa, IP44
LPS201

Montati proiectorul laser folosind accesoriile incluse in pachet. Amplasati apoi proiectorul laser in locul dorit folosind tarusul care se infige in pamant pentru o fixare sigura.

Inainte de a pune in functiune proiectorul este recomandat sa il lasati oprit aproximativ 10 minute pentru a se acomoda cu temperatura ambianta.

Conectati proiectorul la reteaua electrica folosind alimentatorul inclus in pachet. La conectare respectati polaritatea indicata pe elementele de conexiune. Intervalul optim de tensiune este 100-240V 50-60Hz, daca acesta este depasit poate scurta perioada de viata a dispozitivului.

Pentru a functiona in conditii optime este necesar ca dupa 8 ore de functionare continua sa lasati proiectorul aproximativ 45 de minute sa se raceasca. Temperatura de functionare este cuprinsa intre -25 si +40 grade Celsius

Avand clasa de protectie IP65 este recomandat ca proiectorul sa fie ferit de intemperii in special de contactul direct cu apa sau ninsoarea iar alimentatorul trebuie protejat complet avand factor de protectie IP44.

Dupa ce conectati proiectorul la reteaua electrica alegeti placuta cu tipul de figurine care doriti sa fie proiectat si introduceti-o in locul special destinat plasat imediat in spatele lentilei. Cand doriti sa schimbati figurinele asigurati-va ca ati scos din proiector placuta precedenta inainte de a incerca sa introduceti o alta.

Atentie! Evitati contactul vizual direct cu unda laser.