Bicicleta de dama, 6 viteze, fara bara, 28 inch, cos floral, city bike

107766

a. Asamblarea:

1. Deschideti pachetul si inlaturati elementele de protectie.
2. Montati ghidonul. Asezati ghidonul in pozitia corezpunzatoare, centrat, apoi fixati-l cu ajutorul surubului.
3. Montati roata din fata. Asezati roata in furca si fixati roata in pozitia corecta utilizand suruburile incluse. Strangeti bine suruburile
4. Montati pedalele. Insurubati strans cele doua pedale.
5. Montarea sezutul. Fixati scaunul pe tija, apoi reglati tija in pozitia corecta si la inaltimea dorita. Strangeti bine suruburile.
6. Cosul se monteaza deasupra de roata din fata, sub ghidon. Se ataseaza cosul si se prinde impreuna cu barile protectoare.

b. Ajustati sezutul si ghidonul in functie de necesitatiile dumneavoastra astfel incat sa aveti o pozitie confortabila in timpul calatoriei.

C. Intretinere

1. Verificati/ungeti din cand in cand partile de rulare (caseta de pinioane, lantul).

2.Verificati/strangeti franele (slabiti sau strangeti piulitele).

3.Verificati presiunea rotilor.

4.Nu depasiti greutatea maxima admisa (120 Kg).

5.Pentru a nu isi pierde luciul nu curatati partile lucioase cu materiale chimice. Este suficient un burete si apa, iar pentru pinioane puteti folosi o periuta mica.

Atentionari!

Nu tineti nimic in mana in timpul mersului pe bicicleta! De asemenea nu este recomandat sa scoateti cainele la plimbare in timp ce mergeti pe picicleta.

Atentie la imbracaminte si incaltaminte, care s-ar putea agata si astfel va puteti rani.

Nu atingeti rotile in timpul mersului.

Nu ungeti saboti de frana.

Evitati plimbarile cu bicicleta pe vreme rea, vant puternic, sau alte conditii meteo nefavorabile.