

Chip tuning box pentru reducerea consumului de carburant cu pana la 15%, ECO OBDII

ECOBD2

Instalarea si calibrarea chipului:

1. Inainte de instalare asigurati-va ca ati scos cheia din contact.
2. Identificati portul OBD2 al autoturismului si conectati chipul.
3. Introduceti cheia in contact si rotiti pana la treapta 2

Atentie! Nu porniti motorul masinii!

4. Apasati butonul de reset al chipului timp de 5 secunde, apoi asteptati aproximativ 30-54 secunde, timp in care chipul va stabili conexiunea cu ECU (calculatorul autoturismului).
5. Daca conexiunea s-a stabilit puteti porni motorul autoturismului.
6. Dupa ce ati parcurs o distanta de 200 km cu dispozitivul conectat, chipul se va seta automat dupa modul dumneavoastra de condus astfel incat se va economisi cat mai mult combustibil.

Atentie! Pentru a reveni la setarile implicite e de ajuns sa deconectati chipul de la portul OBD2 al masinii.