

Interfata pentru diagnoza auto OBD II 16 pini, Auto Phix 7810

AUTOPHIX7810

Inainte de a utiliza interfata OBD II cititi manulul de instructiuni.

Instructiuni:

Conectati/deconectati interfata OBD II la vehicul cand acesta este oprit pentru a evita deteriorarea componentelor electrice ale masinii sau a interfetei.

Interfata 7810 este un scanner profesionala pentru vehicule ce dispune de functii speciale pentru vehiculele BMW, MINI, Rolls-Royce.

Este compatibil cu vehiculele cu mufa OBD II cu 16 pini.

Ecranul LCD-arata rezultatele

Butonul enter-confirma selectia(actiunea) din meniu

Butonul exit-anuleaza selecta sau te readuce pe pagina anterioara(back).

Sagetile- permit navigarea prin meniu

Buronul I/M- verificarea rapida a pregatirii emisiilor de stat si verificarea ciclului de antrenare

Realizarea conexiunii:

- 1.Asigurativa ca autovehicolul este oprit.
- 2.Localizati priza cu 16 pini si realizati conexiunea.
- 3.Porniti autovehicolul.
- 4.Scanati/citi/sterge erorile.
- 5.Opriti autovehicolul.
- 6.Deconectati interfata de la priza masinii.