

Ceas barbatesc Quartz si digital, 3ATM, iluminat, alarma cronometru, NAVIFORCE

NF9024SBO

Instructiuni de utilizare:

1. Functii butoane:

- tasta A pentru lumina;
- tasta B pentru setare mod;
- tasta C pentru start;
- tasta D pentru resetare.

2. Apasati tasta C pentru a afisa alarma; apasati tasta D pentru a afisa data;

3. Apasati tasta C + D pentru a porni/opri indicatorul de alarma; apasati tasta C + B pentru a activa/dezactiva semnalul sonor in toate zilele saptamanii.

4. Apasati tasta D pentru a porni/opri cronometrul; cand va opriti apasati tasta C.

5. Apasati tasta C pentru a selecta ora si minutele; Apasati tasta D pentru a regla elementul intermitent si tasta C pentru confirmare; Apasati tasta B pentru a reveni la modul de timp real.

6. Pentru a seta timp apasati tasta D pentru a reveni la 0; apasati tasta C pentru a selecta elementul ca in

secventa urmatoare: minute-ora-ziua-luna-saptamana.

7. Consultati si imaginile din manualul atasat.