

**Lampa Glob Pamantesc 3D, LED 16 culori, 120 lm, USB, 5 moduri iluminare, telecomanda
EL1809010**

Instructiuni de utilizare

Asamblati intai suportul din lemn pentru lampa.

Pentru a incarca lampa inserati conectorul DC in inelul de metal dispus la baza globului si cablul USB intr-un port USB al unui PC sau al unui adaptor pentru priza respectand tensiunea de alimentare (USB/DC 2.5T DC5V/1A). Timpul necesar pentru o incarcare completa este de aproximativ 3 ore.

Dupa ce v-ati asigurat ca lampa este incarcata o puteti porni atingand inelul de metal situat in partea inferioara a globului. Prin atingeri repetate puteti schimba culoarea luminii, iar prin apasare lunga aveti control asupra intensitatii luminoase a acesteia.

Scoateti folia de siguranta care protejeaza bateria telecomenzii pentru a incepe sa o utilizati. Cu ajutorul acesteia puteti controla de la distanta intensitatea luminii, culoarea si cele 5 moduri de iluminare ale lampii.

Dupa o perioada lunga de repaus e posibil ca inelul metalic care va asigura controlul lampii sa nu mai functioneze. Este necesar doar sa puneti lampa la incarcare si acesta isi va relua automat functionalitatea.