

KH-WL012

Mod de instalare:

1. Conectati statia meteo la rețeaua electrică și introduceți bateriile în unitatea externă.
2. Apasati butonul ON/OFF iar ecranul se va aprinde automat.

Setare ora și data:

1. Țineți apăsat butonul "M/S" pentru a intra în modul de setare a orei.
2. Apasati butonul "+/CH" sau "-/CF" pentru a selecta formatul orei 12/24h. Apasati butonul "M/S" pentru a salva setările și pentru a intra în modul de setare a orei.
3. Apasati butonul "+/CH" sau "-/CF" pentru a seta ora, apoi apăsați butonul "M/S" pentru a salva și pentru a intra în modul de setare al minutelor.
4. Apasati butonul "+/CH" sau "-/CF" pentru a seta minutele, apoi apăsați butonul "M/S" pentru a salva și pentru a intra în modul de setare a anului.
5. Apasati butonul "+/CH" sau "-/CF" pentru a seta anul, apoi apăsați butonul "M/S" pentru a salva și pentru a intra în modul de setare a lunii.
6. Apasati butonul "+/CH" sau "-/CF" pentru a seta luna, apoi apăsați butonul "M/S" pentru a salva și pentru a intra în modul de setare a datei.
7. Apasati butonul "+/CH" sau "-/CF" pentru a seta data, apoi apăsați butonul "M/S" pentru a salva setările.

Setare alarma:

1. Apasati butonul "M/S" pentru a intra în modul de setare a alarmei.
2. Apasati butonul "+/CH" sau "-/CF" pentru a seta ora, apoi apăsați butonul "M/S" pentru a salva și pentru a intra în modul de setare al minutelor.
3. Apasati butonul "+/CH" sau "-/CF" pentru a seta minutele, apoi apăsați butonul "M/S" pentru a salva și pentru a intra în modul de amănare a alarmei.
4. Apasati butonul "+/CH" sau "-/CF" pentru a seta durata de amănare a alarmei, apoi apăsați butonul "M/S" pentru a salva setările.
5. Apasati butonul +/CH iar pe ecran va fi afișat un simbol tip ceas corespunzător alarmei.