

- WJ-5545 -

Ceas de mana, LED touch screen 4.5 cm, calendar, albastru, Geekthink

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE:

1. Atingeti prima data ecranul pentru a afisa ora, a doua oara pentru a afisa data.

Cum se ajusteaza ora si data:

2. In modul de afisare timp, atingeti ecranul aproximativ 6 secunde, setati minutele (cand acestea palpaie) si modul de afisare AM/PM o apasare reprezentat un minut adaugat, cand veti ajunge la 12 se schimba formatul AM respectiv PM, apoi tineti apasat inca 6 secunde si setati ora, mai apasati 6 secunde si setati luna apoi inca 6 secunde si setati ziua. O apasare adaugat un minut, o ora, o luna sau o zi.