

KH-0125

Mod de utilizare:

1. Introduceți bateriile în spațiul destinat acestora.
2. Apăsati butonul "M" pentru a selecta afisajul dorit, ordinea fiind urmatoarea: ora – temperatura – data – temporizator – alarma.

Setare ora:

1. Tineti apasat timp de 3 secunde butonul "S" pentru a intra in modul de setare a orei.
2. Setati ora cu ajutorul butoanelor marcate cu "sageata sus" si "sageata jos".
3. Dupa ce ati setat ora apasati butonul "S" pentru a seta minutele.
4. Setati minutele cu ajutorul butoanelor marcate cu "sageata sus" si "sageata jos".

Setare temperatura:

Apasati butonul "M" pana ajungeti la afisajul temperaturii. Apasati sageata sus/sageata jos pentru a comuta intre grade Celsius si grade Fahrenheit.

Setare data:

1. Apasati butonul "M" pana ajungeti la afisaj data.
2. Tineti apasat timp de 3 secunde butonul "S" pentru a seta data.
3. Setati anul cu ajutorul butoanelor marcate cu sageti. Dupa ce ati setat anul apasati butonul "S" pentru a trece la zi si luna.

Setare temporizator:

1. Apasati butonul "M" pana ajungeti la afisaj cronometru.
2. Tineti apasat timp de 3 secunde butonul "S" pentru a seta ora si minutele.
3. Setati ora si minutele cu ajutorul butoanelor marcate cu sageti.

Setare alarma:

1. Apasati butonul "M" pana ajungeti la afisaj alarma.
2. Tineti apasat timp de 3 secunde butonul "S" pentru a seta alarma.
3. Setati alarma cu ajutorul butoanelor marcate cu sageti. Dupa ce ati selectat ora, apasati butonul "S" pentru a seta minutele. Setati minutele cu ajutorul butoanelor marcate cu sageti. Apasati butonul "S" pentru a salva setarile.
4. Dupa ce ati setat alarma apasati butonul "M" pentru a seta timpul de amanare dorit.
5. Dupa ce ati intrat in modul "TIME" tineti apasat timp de 3 secunde butonul "S" pentru a seta timpul de amanare a alarmei.