

KH-0019

Setare ora:

1. Introduceți bateriile în compartimentul destinat acestora.
2. Apăsati butonul "MODE" pentru a intra în modul de setări.
3. Apăsati butonul "MIN/SOUND" pentru a seta minutele.
4. Apăsati butonul "HR" pentru a seta ora.

Setare alarma:

1. După ce ați setat ora apăsați butonul "MODE" pentru a seta alarma.
2. Apăsati butonul "MIN/SOUND" pentru a selecta minutele.
3. Apăsati butonul "HR" pentru a selecta ora.
4. După ce ați setat alarma apăsați butonul "MIN/SOUND" pentru a selecta melodia dorită.

Setare afisaj temperatura:

Țineți apăsat timp de 2 secunde butonul "HR" pentru a comuta afisajul temperaturii din grade Celsius în grade Fahrenheit și invers.