

**Termometru digital cu sonda pentru alimente, IP67, LCD, magnet
AG254G**

Mod de utilizare:

1. Desfaceti sonda iar termometrul va porni automat.
2. Temperatura va fi afisata initial in grade Fahrenheit.
3. Puteti selecta unitatea de masura a temperaturii in grade Celsius apasand butonul "C/F".
4. Pentru a mentine afisajul temperaturii apasati butonul "HOLD" inainte de a retrage sonda din aliment.
5. Pentru a afisa temperatura maxima si temperatura minima tineti apasat butonul "HOLD" timp de 3 secunde. Initial va fi afisata temperatura maxima. Pentru afisarea temperaturii minime apasati tasta "HOLD".
6. Pentru a activa iluminarea ecranului apasati butonul marcat cu un simbol tip bec.
7. Pentru a opri termometrul inchideti sonda.