

Diagnoza auto OBD II, EOBD, portocaliu, Auto Phix OM121

OM121

Inainte de a utiliza interfata OBD II cititi manulul de instructiuni.

Instructiuni:

Conectati/deconectati interfata OBD II la vehicul cand acesta este oprit pentru a evita deteriorarea componentelor electrice ale masinii sau a interfetei.

Este compatibil cu vehiculele cu mufa OBD II cu 16 pini.

Ecranul LCD-arata rezultatele

Butonul enter-confirma selectia(actiunea) din meniu

Butonul exit-anuleaza selecta sau te readuce pe pagina anterioara(back).

Butonul SCROLL- permite navigarea prin meniu.

Realizarea conexiunii:

- 1.Asigurativa ca autovehicolul este oprit.
- 2.Localizati priza cu 16 pini si realizati conexiunea.
- 3.Porniti autovehicolul.
- 4.Scanati/citi/sterge erorile.
- 5.Opriti autovehicolul.
- 6.Deconectati interfata de la priza masinii.