

PANOU LED LUMINOS

MANUAL DE UTILIZARE

Acest manual se aplică produselor din seria panouri LED luminoase.

MOD DE UTILIZARE

Stimate utilizator,


Vă mulțumim pentru achiziționarea și utilizarea produselor noastre.

1. Pentru a asigura o funcționare sigură și corectă a acestui produs, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare și să îl păstrați pentru consultări ulterioare. Nerespectarea instrucțiunilor poate duce la deteriorarea produsului sau poate provoca vătămări.
2. Acest produs este destinat utilizării în interior. Deoarece tensiunea și curenții diferă de la țară la țară, vă rugăm să utilizați produsul numai după verificarea dacă tensiunea și curenții locale corespund cerințelor produsului.
3. Vă rugăm să nu utilizați acest produs în locuri unde există gaze inflamabile sau materiale explosive, pentru a evita producerea de accidente.
4. Pentru siguranța produsului și a utilizatorului, nu demontați sau modificați produsul fără autorizație. Dacă este necesară întreținerea, vă rugăm să contactați personalul calificat.
5. Acest produs trebuie reparat de personal calificat. În cazul în care apar defecțiuni, vă rugăm să nu încercați să reparați singur pentru a evita deteriorarea produsului și alte pericole.


Acest produs este un panou LED luminos, vă rugăm să îl utilizați conform instrucțiunilor.

Păstrați manualul pentru consultări ulterioare. Vă mulțumim!

DIAGRAMĂ CONECTARE ÎNCĂRCARE (DOAR PENTRU PRODUSE CU FUNCȚIE DE ÎNCĂRCARE)



METODĂ DE UTILIZARE DUPĂ ÎNCĂRCARE




- Pasul 1: Conectați la alimentare Pasul 2: Deconectați alimentarea Pasul 3: Poate fi utilizat
1. La conectarea la alimentare, indicatorul de încărcare se aprinde. Acesta înseamnă că acumulatorul se încarcă. Când indicatorul devine verde, înseamnă că acumulatorul este complet încărcat.
 2. Deconectați alimentarea și produsul poate fi utilizat.
 3. Dacă trebuie să utilizați produsul o perioadă mai lungă de timp când încărcarea este insuficientă, sistemul va comuta automat pe alimentarea externă.
 4. Când nu este utilizat o perioadă îndelungată, încărcați produsul la timp, astfel încât acumulatorul să fie menținut într-o stare activă și să nu fie deteriorat.


Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare înainte de utilizarea produsului.

Păstrați manualul pentru consultări ulterioare!


DIAGRAMĂ CONECTARE ALIMENTARE



INSTRUCȚIUNI TELECOMANDĂ



SCHEMĂ ASAMBLARE SUPTOR TIP Y (DOAR PENTRU CLIENȚI CARE ACHIZIȚIONEAZĂ SUPTORUL)




Schemă asamblare suport tip Y (vă rugăm să procurați singur suportul conform instrucțiunilor).

Producător: Shandong Xiyuan Electronic Technology Co., Ltd.

Adresă: Parcul Industrial China (Zaozhuang) pentru Antreprenoriat
Taiwanez, Orașul Zaozhuang, Provincia Shandong

SUPORT TIP A – MODEL GLISANT



METODĂ DE REGLARE A STABILITĂȚII SUPORTULUI:

1. Slăbiți șuruburile de jos de pe ambele părți.
2. Reglați lanțul de siguranță la înălțimea dorită.
3. Strângeți șuruburile pentru a fixa stabilitatea.

SUPORT INTEGRAT – MODEL FIX



CARACTERISTICI SUPORT INTEGRAT:

Design integrat, fără îmbinări, stabil și durabil, ușor de utilizat.

ATENȚIONĂRI DE SIGURANȚĂ




Figura 1

Figura 2



Figura 3

Figura 4

DEPANARE RAPIDĂ

Panoul nu funcționează: verificați dacă indicatorul de alimentare este aprins, verificați dacă conexiunile sunt bine realizate.

Telecomanda nu funcționează: verificați dacă bateria telecomenzii este consumată, înlocuiți bateria.

Dacă problema persistă, contactați unitatea de service autorizată. Este interzisă deschiderea și repararea panoului fără permisiune.

GARANȚIE ȘI SERVICE

- Nu oferim garanție pentru produsele deteriorate din următoarele motive, iar compania noastră nu va fi responsabilă pentru reparații.
- Panoul LED beneficiază de garanție și service conform codului produsului pe o perioadă de un an de la data achiziției.
- Nu se oferă garanție în următoarele situații:
 1. Deteriorări cauzate de apă, șocuri mecanice, trăsnet, incendiu sau dezastre naturale.
 2. Defecțiuni cauzate de demontare, reparații, modificări sau utilizare necorespunzătoare, precum și daune cauzate de factori externi.
 3. Deteriorări cauzate de utilizare, depozitare sau întreținere neconforme cu instrucțiunile.
 4. Depășirea perioadei de garanție.
- Vă rugăm să păstrați acest card de garanție, bonul fiscal și ambalajul produsului. Fără acestea, service-ul gratuit nu poate fi oferit.
- Dacă produsul este defect, vă rugăm să contactați centrul nostru de service sau distribuitorul local.