

Lampa LED UV profesionala pentru manichiura, 48W, senzor miscare, timer
00004915

Instructiuni de utilizare:

Conectati cablul de alimentare cu adaptorul de retea AC/DC, apoi introduceti mufa DC in interfata DC a lampii UV.

Introduceti cablul de alimentare in priza, iar indicatorul de alimentare se va aprinde.

Apasati butonul de selectare a timpului dorit (temporizator 10s/30s/60s), indicatorul de mod se aprinde, iar lampa va incepe sa functioneze.

Lampa UV are functia de auto-detectare. Daca doriti sa porniti lampa prin functia de auto-detectare, va rugam sa introduceti mana in interiorul dispozitivului.

Daca doriti sa reporniti lampa, apasati din nou butonul corespunzator pentru a selecta timpul dorit.