

Lampa UV bactericida, 38W, suprafata acoperita 38 mp, temporizator, telecomanda HJ-1401W

Precautii:

1. Inainte de a aprinde lampa trebuie sa va asigurati ca in camera respectiva nu au ramas persoane, animale sau plante.
2. Lumina ultravioleta reflectata dintr-o oglinda de exemplu poate fi la fel de daunatoare pentru piele si ochi.
3. Nu lasati aparatul nesupravegheat, la indemana copiilor sau a persoanelor lipsite de discernamant (cel mai bine inchideti cu cheia camera in care acesta functioneaza).
4. Lumina ultravioleta UV-C directa este daunatoare pentru piele si mai ales pentru ochi, poate provoca arsuri grave.
5. Nu va dezinfectati mainile cu aceasta lampa, folositi lumina ultravioleta UV-C doar pentru dezinfectia obiectelor. Pentru maini folositi sapunul sau alte produse recomandate.
6. Nu priviti direct la lampa in timpul utilizarii.
7. Lucruri precum tablouri, panze, fotografii si in general obiecte care pot fi deteriorate de lumina soarelui, nu sunt, de asemenea, recomandate sa fie expuse la lumina directa a lampii UV-C.
8. Opriti lampa atunci cand doriti sa o curatati.
9. Daca temperatura camerei este mai mica de 20 grade Celsius sau mai mare de 40 grade Celsius, timpul de sterilizare trebuie extins.
10. Dupa ce s-a incheiat ciclul de sterilizarea al incaperii nu intrati imediat, incinta trebuie aerisita minim 15-30 minute.
11. Nu lasati copiii in preajma dispozitivului.

Suprafata si timpul de sterilizare

1. Putere/Zona de sterilizare:

38W – Pentru camera cu suprafata de pana la 38 de metri patrati

2. Timpul de sterilizare: pozitionati lampa in centrul camerei si urmati instructiunile:

Suprafata	Timp sterilizare
0-10 mp	15 min
10-20 mp	30 min
20-38 mp	60 min

Control direct:

1. Apasati butonul ON/OFF, cei 4 indicatori vor lumina.
2. Apasati butonul TIME pentru a alege timpul de sterilizare (3 timpi: 15minute, 30 minute si 60 minute). Indicatorul de alimentare LED rosu si indicatorul de timp LED verde vor fi aprinse.
3. Dupa selectarea timpului, apasati butonul ON/OFF. Sterilizarea va incepe in 30 de secunde, timp in care utilizatorul trebuie sa paraseasca camera.

Telecomanda:

1. Apasati butonul ON/OFF al telecomenzii, cele 4 LED-uri vor lumina.
2. Selectati timpul de sterilizare (3 timpi: 15 minute, 30 minute si 60 minute). Indicatorul de alimentare LED rosu si indicatorul de timp LED verde vor fi aprinse.
3. Apasati butonul ON/OFF si inchideti usa.
4. Apasati butonul PAUSE al telecomenzii pentru a opri sterilizarea.
5. Lampa ultravioleta se va opri automat dupa ce procedura de sterilizare s-a incheiat.

 Acest simbol indica faptul că acest produs face obiectul unei colectări separate. Deșeurile de echipamente electrice și electronice trebuie să fie colectate separate și să nu fie eliminate împreună cu deșeurile menajere. Deșeurile de echipamente electrice și electronice trebuie să fie predate unui sistem de colectare, în conformitate cu Directiva 2012/19/UE. Echipamentele electrice și electronice sunt periculoase pentru mediul înconjurător și pentru sănătatea umană, ca urmare a prezenței în compoziția lor a unor substanțe periculoase. Pentru informații suplimentare privind predarea și colectarea echipamentelor electrice și electronice uzate, vă rugăm să contactați autoritățile locale și central de colectare autorizate în acest sens.