

Placa pentru indreptat par, 50W, acoperire ceramica, Esperanza EBP002

Utilizare:

Pentru utilizare conectati placa de par la o sursa de curent. Comutati pe pozitia ON(pornire) comutatorul si asteptati timp de 30 de secunde pentru a se incalzi placile ceramice. In timpul utilizarii indicatorul LED rosu va lumina continuu. Dupa utilizare comutati comutatorul pe pozitia OFF(oprire) si deconectati placa de la sursa de curent. Inainte sa o depozitati in cutie asteptati sa se raceasca placile ceramice.

Intretinere:

- curatati produsul cu o carpa moale umeda;
- nu folositi detergenti si obiecte ascutite pentru curatare;
- nu varsati apa sau alt lichid pe produs;
- nu scufundati in apa sau alte lichide produsul;